

# SUS、チタン溶接式保護管選定表 (HS、HT)

**HS4-15A-12L100**

①材質

記号	S4	S6	SL	T
材質	SUS 304	SUS 316	SUS 316L	チタン

②取付ねじサイズ

記号	25A	20A	15A	10A
サイズ	R1	R3/4	R1/2	R3/8

③円筒部寸法(Φ)

記号	12	14
----	----	----

SUSパイプ

D(外径)	12	14
d(内径)	9	11
温度計感温部外径適応	8	10

チタンパイプ

D(外径)	12	14
d(内径)	10	12
温度計感温部外径適応	8	10

④円筒部長(mm)

記号	L50 ~ 500 mm
備考	5mm刻み、寸法精度 L±2.0mm

各所寸法(mm)

	a	b	e
R1	18	22	35
R3/4	18	19	29
R1/2	17	17	24
R3/8	17	15	24

図1 仕様指定箇所

# くりぬき式管用ねじ保護管選定表 (KH)

**KHL-15A-L100**

①材質

記号	4	6	L	T
材質	SUS 304	SUS 316	SUS 316L	チタン

②取付ねじサイズ

記号	25A	20A	15A	10A
サイズ	R1	R3/4	R1/2	R3/8

③円筒部長(mm)

記号	L50 ~ 500
備考	5mm刻み、寸法精度 L±2.0mm

各所寸法(mm)

	a	b	c	e
R1	18	22	15	35
R3/4	18	19	15	29
R1/2	17	17	15	24
R3/8	17	15	13	24

図2 仕様指定箇所

※内径ネジのピッチ変更も可能ですので別途お問い合わせください。

型式記号 くりぬき式管用ねじ保護管

# 非鉄Niメッキ保護管選定表 (HB)

**HB-15A-11L100**

①取付ねじサイズ

記号	25A	20A	15A	10A
サイズ	R1	R3/4	R1/2	R3/8

②円筒部寸法

記号	11	13
----	----	----

D(外径)

D(外径)	11	13
d(内径)	9	11
温度計感温部外径適応	8	10

③円筒部長(mm)

記号	L50 ~ 150 mm
備考	5mm刻み、寸法精度 L±2.0mm

各所寸法(mm)

	a	b	e
R1	18	22	35
R3/4	18	19	28
R1/2	17	17	24
R3/8	17	15	24

図1 仕様指定箇所

# 溶接フランジ式保護管選定表 (FH)

**FH4-1015-F-13L300**

①材質

記号	4	6	L
材質	SUS 304	SUS 316	SUS 316L

②フランジ形状

記号	1015	1020	1025	2015	2020	2025
仕様	10K-15A	10K-20A	10K-25A	20K-15A	20K-20A	20K-25A

③接合面

記号	F	R
接合面	FF 全平面座	RF 大平面座

④円筒部寸法(Φ)

記号	13	15
D(外径)	13	15
d(内径)	9	11
温度計感温部外径適応	8	10

⑤円筒部長(mm)

記号	L50 ~ 500
備考	5mm刻み、寸法精度 L±2.0mm

各所寸法(mm)

	a	b	c	e	t
10K-15A	15	70	95	51	12
10K-20A	15	75	100	56	14
10K-25A	19	90	125	67	14
20K-15A	15	70	95	51	14
20K-20A	15	75	100	56	16
20K-25A	19	90	125	67	16

図1 仕様指定箇所

※e寸法はRタイプのみ

・くりぬきフランジ式保護管につきましてはお問い合わせ下さい。